

Ritning nr Drawing no	Pump nr/Styckelista Pump no/Parts list	Pump typ Pump type	
03-13096	10-13096-09	F8B-9	
	10-13096-02		Utan pos 29 Without pos 29

Märkning på lock Mark on endcover	Pump nr + vecktal Pump no. + code for week

	1	Service Kit	09 45979
30	1	Bricka – Washer	05-07-511
29	6	Bricka – Washer	05-03-518
28	6	Skruv – Screw	05-04-704
27	1	Fläns – Flange	01-43837
26	1	Koppling – Coupling	01-35570
25	1	Packning – Gasket	01-35541
24	1	Packning – Gasket	01-46060
23	1	Mutter – Nut	05-05-513
22	1	Bricka – Washer	05-01-521
21	3	Skruv – Screw	05-04-46
20	1	Skruv – Screw	05-04-108
19	4	Skruv – Screw	05-04-720
18	4	Bricka – Washer	05-02-101
17	1	Kit – Kit	01-46352
16	1	Kullager – Ball bearing	05-03-505
15	2	Plugg – Plug	05-03-177
14	1	Met-tätn. – Mech seal	05-20-116
13	1	Läpptätn. – Lip seal	05-79-579
12	1	Kastbarring – Slinger	01-21279-15
11	1	Lock – Endcover	01-21472-1
10	1	Låsring – Retaining ring	05-34-502
9	1	Låsring – Retaining ring	05-34-108
8	1	Packning – Gasket	01-21477
7	1	Slitbricka – Wear plate	01-42483
6	1	Stift – Pin	01-42486
5	1	Impeller	08-10018 B
4	1	Kam – Cam	01-42669
3	1	Axel – Shaft	01-35577
2	1	Lagerhus – Bearing house	01-21476
1	1	Pumphus – Body	01-13092-2

Johnson Impellerpump
Type F8B-9 10-13096

article number 10-13096 pump F8B-9